



# Схема внешних подключений шкафа управления противодымной защитой **FPS16-M-L03** (лист 1/10)




# Схема внешних подключений шкафа управления противодымной защитой **FPS16-M-L03** (лист 2/10)

Шкаф управления клапанами  
противодымной защиты



Электропривод  
клапана 2  
противодымной  
защиты

Электропитание  
220В.  
Ревёрсивного типа.



Электропривод  
клапана 3  
противодымной  
защиты


Электропитание  
220В.  
Ревёрсивного типа.



ООО "АЛЬФА"  
Инженерные  
системы зданий


# Схема внешних подключений шкафа управления противодымной защитой **FPS16-M-L03** (лист 3/10)

Шкаф управления клапанами  
противодымной защиты



Электропривод  
клапана 4  
противодымной  
защиты

Электропитание  
220В.  
Реверсивного типа.



Электропривод  
клапана 5  
противодымной  
защиты


Электропитание  
220В.  
Реверсивного типа.



ООО "АЛЬФА"  
Инженерные  
системы зданий


# Схема внешних подключений шкафа управления противодымной защитой **FPS16-M-L03** (лист 4/10)

Шкаф управления клапанами  
противодымной защиты



Электропривод  
клапана 6  
противодымной  
защиты

Электропитание  
220В.  
Ревёрсивного типа.



Электропривод  
клапана 7  
противодымной  
защиты


Электропитание  
220В.  
Ревёрсивного типа.



ООО "АЛЬФА"  
Инженерные  
системы зданий


# Схема внешних подключений шкафа управления противодымной защитой **FPS16-M-L03** (лист 5/10)

Шкаф управления клапанами  
противодымной защиты



Электропривод  
клапана 8  
противодымной  
защиты

Электропитание  
220В.  
Реверсивного типа.



Электропривод  
клапана 9  
противодымной  
защиты


Электропитание  
220В.  
Реверсивного типа.



ООО "АЛЬФА"  
Инженерные  
системы зданий


# Схема внешних подключений шкафа управления противодымной защитой **FPS16-M-L03** (лист 6/10)

Шкаф управления клапанами  
противодымной защиты



Электропривод  
клапана 10  
противодымной  
защиты

Электропитание  
220В.  
Реверсивного типа.



Электропривод  
клапана 11  
противодымной  
защиты


Электропитание  
220В.  
Реверсивного типа.



ООО "АЛЬФА"  
Инженерные  
системы зданий


# Схема внешних подключений шкафа управления противодымной защитой **FPS16-M-L03** (лист 7/10)

Шкаф управления клапанами  
противодымной защиты



Электропривод  
клапана 12  
противодымной  
защиты

Электропитание  
220В.  
Ревёрсивного типа.



Электропривод  
клапана 13  
противодымной  
защиты


Электропитание  
220В.  
Ревёрсивного типа.



ООО "АЛЬФА"  
Инженерные  
системы зданий


# Схема внешних подключений шкафа управления противодымной защитой **FPS16-M-L03** (лист 8/10)

Шкаф управления клапанами  
противодымной защиты



Электропривод  
клапана 14  
противодымной  
защиты

Электропитание  
220В.  
Ревёрсивного типа.




Электропривод  
клапана 15  
противодымной  
защиты

Электропитание  
220В.  
Ревёрсивного типа.



ООО "АЛЬФА"  
Инженерные  
системы зданий

# Схема внешних подключений шкафа управления противодымной защитой **FPS16-M-L03** (лист 9/10)



# Схема внешних подключений шкафа управления противодымной защитой **FPS16-M-L03** (лист 10/10)

